



Instruks for fylling av fuel fra kanner og fat -ikke fast anlegg.

- Ved tanking SKAL skinnfilter benyttes.
- Trakt skal være jordet under bruk.
- Jording mellom trakt og kanne/fat skal benyttes
- Man må vente 10 minutter etter fylling før drenering foretas
- Ved bruk av elektrisk pumpe skal denne jordes til flyet.
- Strøm til el.pumpe hentes i byggelokalet.
- Bruk kun kanner med korrekt merking (98 eller 100LL) (98 blank 100LL blåfarget)

Hvis fuel ikke trenger igjennom skinnfilter, skyldes dette vann i fuel!

REF: AIC-N 44/04 10 NOV

Ved spørsmål kontakt fuelansvarlig: Per Arne Enger –99372060
Eller flypassansvarlig: Per Olav Håre -41612148

Rev. 21.06.2024